


BGA 50.0

Liste des pièces
21.06.2025
France, français

Table des matières

A - Pièces de rechange	2
B - Numéro de machine	4

A - Pièces de rechange




BAGS-GET-0002
KG

A - Pièces de rechange

#	Numéro de pièce	Description	Quantité	Contient un ou plusieurs articles	Remarques
1	BA04 706 8000	Grille de protection	1		
2	BA05 761 1100	Cône d'entrée	1		
3	BA05 760 0500	Turbine	1	4	
4	BA03 761 0300	Cône de sortie	1		
5	BA05 430 1400	Module électronique	1		
6	BA05 790 5100	Recouvrement	1	7	
7	BA05 967 7200	Pictogramme d'avertissement	1		
8	BA05 790 1001	Carter de poignée	1	9 - 11	
9	4522 791 3100	Ressort	2		
10	BA05 967 1500	Plaque matricule BGA 50	1		
11	BA05 790 0600	Monture de poignée	1		
14	9074 477 3025	Vis cylindrique IS-P4x16	10		
15	BA05 007 3800	Jeu d'éléments de commande	1		
16	FA04 430 9800	Levier d'arrêt	1		
17	BA05 430 0500	Commutateur	1		
18	BA05 701 5400	Tube de soufflage	1		

B - Numéro de machine



BA05-GET-0001
KO

B - Numéro de machine

#	Numéro de pièce	Description	Quantité	Contient un ou plusieurs articles	Remarques
1		Emplacement du numéro de machine	1		
2	0000 967 3447	Plaque indicatrice Numéro de machine	1		