

RM 756.0 YC

Liste des pièces


24.05.2025

France, français

Table des matières

A - Guidon part haut	2
B - Guidon inférieur	5
C - Carter	7
D - Réglage en hauteur à l'avant, roue avant	10
E - Réglage en hauteur à l'arrière, entraînement	12
F - Moteur, réservoir	15
G - Lame, Embrayage de lame	17
H - Bac de ramassage	19
I - Outils	21
J - Outil spécial	23
K - Lubrifiants	25

A - Guidon part haut



6376-GET-0001
KG


A - Guidon part haut

#	Numéro de pièce	Description	Quantité	Contient un ou plusieurs articles	Remarques
1	6375 162 5000	Levier	1		
2	6375 162 6700	Levier d'arret	1		
3	6375 162 9202	Levier d'arrêt	1		
4	6375 708 6220	Segment à crans	1		
5	6378 760 1501	Levier de commande	1		
6	6375 764 0700	Bouton	2		
7	6375 764 0710	Bouton	1		
8	6378 180 1100	Câble de commande des gaz	1		
9	6378 700 2903	Levier de réglage	1		
10	6378 700 6701	Boulon	1		
11	6378 700 7521	Câble de commande	1		Embrayage de lame
12	6378 700 7533	Câble de commande	1		Vitesse
12	6378 700 7532	Câble de commande Jusqu'au numéro de série: 443495522	1		Vitesse
13	6378 703 6900	Support gauche	1		
14	6378 703 6906	Support droite	1		
15	6378 704 0901	Axe	1		
16	6378 704 2300	Galet de renvoi	1		
17	6378 764 2010	Pièce de raccordement	1		
18	9296 021 1541	Rondelle 8x14x1,0	1		
19	9666 003 9050	Boulon	1		
20	6378 708 6201	Segment à crans	1		
21	6378 763 1600	Tôle de protection gauche	1		
22	6378 763 1605	Tôle de protection droite	1		
23	6364 763 4000	Élément de palier	4		
24	6378 764 0201	Levier de commande	1		

A - Guidon part haut


#	Numéro de pièce	Description	Quantité	Contient un ou plusieurs articles	Remarques
25	6378 760 1510	Levier de commande	1		
26	6378 764 0220	Levier de commande	1		
27	6378 764 1611	Ressort de tension	1		
28	9323 630 0200	Rondelle élastique 10	1		
29	9216 261 0901	Ecrou à six pans M6	3		
30	6395 764 1600	Ressort de tension	1		
31	9027 068 1280	Vis à tête bombée M6x16	2		
32	9039 488 0974	Vis taraud M5x12	1		
33	9039 488 0996	Vis taraud M6x12	2		
34	6378 708 6202	Segment à crans	1		
35	6378 704 3212	Douille	1		
36	0000 958 1025	Rondelle Ø 20mm	1		
37	6378 007 1015	Jeu de	1	9, 15, 20, 34 - 36	
100	6378 708 6200	Segment à crans Jusqu'au numéro de série: 448394515	2		
101	6378 700 2902	Levier de réglage Jusqu'au numéro de série: 448394515	1		
102	6378 704 0900	Axe Jusqu'au numéro de série: 448394515	1		

B - Guidon inférieur



B - Guidon inférieur

#	Numéro de pièce	Description	Quantité	Contient un ou plusieurs articles	Remarques
1	6378 703 2216	Panneau	1	15	
2	6378 780 3091	Partie supérieure du guidon	1	4,16	
3	6378 780 2816	Partie inférieure du guidon	1		
4	6378 790 0501	Poignée	1		
5	6378 967 4400	Autocollant	1		
6	0000 951 8201	Vis à tête bombée	1		
6	9027 068 1380	Vis à tête bombée M6x35 Jusqu'au numéro de série: 443221573	1		
7	9027 318 1430	Vis à tête bombée M6x50	2		
8	9027 318 1950	Vis à tête bombée M8x50	2		
9	9216 261 0901	Ecrou à six pans M6	4		
10	9216 261 1100	Ecrou à embase M8	2		
11	6378 791 5700	Poignée	1		
12	0000 967 3454	Plaque indicatrice du numéro de machine	1		
12	6378 967 1810	Plaque signalétique RM 756.0 YC	1		
13	0000 988 9209	Serre-câbles	2		
14	6378 766 0500	Tube ondulé ø15x750	1		
15	6364 967 4420	Autocollant	1		
16	9104 007 4270	Vis taraud P5x16	2		
17	9039 488 0974	Vis taraud M5x12	1		
18	6378 703 3300	Renfort	1		
19	9027 068 1400	Vis à tête bombée M6x40	1		




C - Carter

#	Numéro de pièce	Description	Quantité	Contient un ou plusieurs articles	Remarques
1	0000 967 4470	Avertissement	1		
2	6378 700 8501	Carter	1		
3	6378 701 3601	Recouvrement	1		
4	6378 701 4300	Insert de canal de coupe	1		
5	6378 701 4501	Tôle de canalisation	1		
6	6378 703 0900	Axe	2		
7	6378 703 5100	Ressort coudé	1		
8	6378 703 6910	Support	1		
9	6378 760 7301	Pare-chocs	1		
10	6378 700 2701	Volet	1	1	
11	6378 706 7301	Bouclier	2		
12	6378 706 8101	Capot protecteur	1		
13	6378 706 8200	Tôle de protection	2		
14	6378 708 0500	Collier	2		
15	6378 763 1300	Cuvette de roulement	4		
16	6378 763 3200	Douille a collet	4		
17	6378 766 0200	Pare-chocs	1		
18	9488 630 0200	Rondelle d'arrêt élastique de calage NLX10	1		
19	9018 318 2390	Vis à six pans M10x25	1		
20	9039 488 1850	Vis taraud M8x40	4		
21	9070 010 4430	Vis IS-TT6x20	19		
21	9076 611 4430	Vis IS AP6x20 Jusqu'au numéro de série: 443781983	19		
22	9104 007 4289	Vis taraud P5x20	2		
23	9460 624 0600	Anneau d'arrêt 6	4		
24	9070 010 4430	Vis IS-TT6x20	2		

C - Carter

#	Numéro de pièce	Description	Quantité	Contient un ou plusieurs articles	Remarques
24	9076 611 4430	Vis IS AP6x20 Jusqu'au numéro de série: 443781983	2		


D - Réglage en hauteur à l'avant, roue avant



D - Réglage en hauteur à l'avant, roue avant

#	Numéro de pièce	Description	Quantité	Contient un ou plusieurs articles	Remarques
	6378 700 0416	Roue cpl.	2	1,2,6,13,17,18	
1	6375 704 9520	Pneu	2		
2		Badage roue	2		pas de pièce de rechange séparée
3	6378 703 4900	Ressort coudé gauche	1		
4	6378 703 4905	Ressort coudé droite	1		
5	6378 703 7500	Vis de blocage	2		
6	6378 704 3610	Recouvrement intérieur	2		
7	6392 760 4900	Support	2		
8	6378 763 2901	Levier de réglage gauche	1		
9	6378 780 4900	Sabot inclinable	1		
10	6383 706 7000	Amortisseur en caoutchouc	2		
11	6395 706 3410	Couvercle	2		
12	9022 341 1300	Vis cylindrique IS M6x20	6		
13	9039 488 0974	Vis taraud M5x12	4		
14	9216 261 0901	Ecrou à six pans M6	6		
15	9216 261 1100	Ecrou à embase M8	2		
16	9485 648 4175	Rondelle belleville 51,5x35,5x0,6	2		
17	9503 003 5295	Roulement rainuré à billes 6002-2RS	4		
18		Douille	2		pas de pièce de rechange séparée
19	6378 780 4905	Sabot inclinable	1		
20	6378 763 2906	Levier de réglage droit	1		

E - Réglage en hauteur à l'arrière, entraînement




E - Réglage en hauteur à l'arrière, entraînement

#	Numéro de pièce	Description	Quantité	Contient un ou plusieurs articles	Remarques
	6378 700 0401	Roue cpl.	2	5,10,35,36	
1	0000 704 8300	Clavette de roue libre	2		
2	6103 704 7910	Disque de protection	2		
3	6105 704 7400	Pignon	1		
4	6105 704 7410	Pignon	1		
5	6375 704 9500	Pneu	2		
6	6378 640 0102	Transmission hydrostatique	1	7,8,19,24,26,31, 37-40	
7	6378 640 6401	Levier	1		
8	6378 641 3102	Ressort	1		
9	6378 643 1500	Poulie à gorge	1		
10		Badage roue	2		pas de pièce de rechange séparée
11	6378 703 4900	Ressort coudé gauche	1		
12	6378 703 4905	Ressort coudé droite	1		
13	6378 703 7500	Vis de blocage	2		
14	6378 704 2101	Courroie trapézoïdale	1		
15	6378 704 3600	Recouvrement intérieur	2		
16	6392 760 4900	Support	2		
17	6378 763 2901	Levier de réglage gauche	1		
18	6378 763 2906	Levier de réglage droit	1		
19	6378 764 6701	Pièce de retenue	1		
20	6378 780 4900	Sabot inclinable	1		
21	6378 780 4905	Sabot inclinable	1		
22	6383 706 7000	Amortisseur en caoutchouc	2		
23	6395 706 3410	Couvercle	2		
24	9022 341 1270	Vis IS M6x14	2		

E - Réglage en hauteur à l'arrière, entraînement

#	Numéro de pièce	Description	Quantité	Contient un ou plusieurs articles	Remarques
25	9022 341 1300	Vis cylindrique IS M6x20	6		
26	9070 010 4430	Vis IS-TT6x20	1		
26	9076 611 4430	Vis IS AP6x20 Jusqu'au numéro de série: 443781983	1		
27	9216 261 0901	Ecrou à six pans M6	6		
28	9216 261 1100	Ecrou à embase M8	2		
29	9220 263 1100	Ecrou à six pans M8	1		
30	9296 021 1608	Rondelle 12x18x0,5	2		
31	9380 620 2621	Goupille élastique 5x22	1		
32	9460 624 1000	Anneau d'arrêt 10	2		
33	9485 648 4175	Rondelle belleville 51,5x35,5x0,6	2		
34	9503 003 5297	Roulement rainuré à billes 6001-2TRS	2		
35	9503 003 5295	Roulement rainuré à billes 6002-2RS	4		
36		Douille	2		pas de pièce de rechange séparée
37	0013 950 9600	Vis combinée M4x8	1		
38	0013 649 0204	Anneau de joint	2		
39	0013 640 9400	Tuyau (purge de la transmission)	1		
40	6378 643 5100	Ressort (bypass)	1		


F - Moteur, reservoir



F - Moteur, réservoir

#	Numéro de pièce	Description	Quantité	Contient un ou plusieurs articles	Remarques
1	0000 350 1000	Robinet d'essence	1		
2	0000 358 1808	Filtre carburant	1		
3	0000 988 9100	Collier de serrage	6		
4	6375 007 1007	Silencieux d'aspiration d'air	1		
5	6378 011 1801	FJ180V-BM80	1		Lire les données sur le moteur, pour les pièces de rechange, voir la rubrique « Moteurs »
5	6378 011 1800	FJ180V-AM80 Jusqu'au numéro de série: 440372260	1		Lire les données sur le moteur, pour les pièces de rechange, voir la rubrique « Moteurs »
6	6378 350 1500	Bouchon de réservoir	1		
7	6378 350 2700	Tuyau de carburant cpl.	1	1-3,14	
8	6378 351 0400	Réservoir d'essence	1		
9	6378 352 8200	Support	1		
10	6378 967 1510	Plaque matricule RM 756 YC	1		
11	9039 488 9042	Vis taraud 3/8"x100	3		MF = couple de taraudage
12	9070 010 4430	Vis IS-TT6x20	1		
12	9076 611 4430	Vis IS AP6x20 Jusqu'au numéro de série: 443781983	1		
13	9307 021 0140	Rondelle 6,4	1		
14		Tuyau de carburant	2		
15	0000 007 1800	Kit de réparation (insert fileté)	1		


G - Lame, Embrayage de lame



G - Lame, Embrayage de lame


#	Numéro de pièce	Description	Quantité	Contient un ou plusieurs articles	Remarques
1	0000 702 6600	Rondelle	2		
2	6378 160 0500	Bride d'accouplement	1		
3	6378 160 2901	Cloche d'embrayage	1		
3	6378 160 2900	Cloche d'embrayage Jusqu'au numéro de série: 446159720	1		
4	6378 162 5000	Levier	1		
5	6378 162 5100	Came	1		
6	6378 162 7900	Ressort de tension	1		
7	6378 162 8800	Rondelle	2		
8	6378 700 2500	Poulie à gorge	1		
9	6378 702 0100	Couteau	1		
10	6378 702 0600	Entraîneur	1		
11	9008 348 2460	Vis à six pans M10x50	1		Coller (LOCTITE 243)
12	9008 319 9066	Vis à six pans 3/8"x1"	1		Coller (LOCTITE 243)
13	9039 488 1266	Vis taraud M6x12	3		
14	9471 435 0861	Clavette parallèle 4,76x4,76x30	1		
15	9503 003 7073	Roulement rainuré à billes 6206-2RS1	1		
16	9460 624 4028	Anneau d'arrêt 6,4	3		

H - Bac de ramassage



H - Bac de ramassage


#	Numéro de pièce	Description	Quantité	Contient un ou plusieurs articles	Remarques
1	6378 700 3101	Châssis	1		
2	6378 700 9702	Bac de ramassage (tissu)	1		
3	6378 706 0711	Recouvrement	1		



I - Outils


#	Numéro de pièce	Description	Quantité	Contient un ou plusieurs articles	Remarques
1	0812 190 1005	Clé à bougie	1		

J - Outil spécial



J - Outil spécial

#	Numéro de pièce	Description	Quantité	Contient un ou plusieurs articles	Remarques
1	6165 890 2200	Outils de montage	1		
2	0000 890 2800	Crochet de montage	1		
3	0000 890 4502	Extracteur	1		
3	6242 890 4510	Extracteur Jusqu'au numéro de série: 000002019	1		
4	6378 890 6500	Outils de demontage	1	5	
5	9039 488 9006	Vis taraud 3/8"x70	1		
6	0000 890 6501	Outils de demontage	1		



K - Lubrifiants

#	Numéro de pièce	Description	Quantité	Contient un ou plusieurs articles	Remarques
1	0781 120 1109	Graisse universelle (tube de 80 g)	1		
2	0781 321 2002	Huile hydraulique (Shell Tellus S2M46)	1		