

RT 6127.0 ZL

Liste des pièces**25.06.2025****France, français**

Table des matières

A - Chassis	2	E - Jeu de joints de moteur, jeu de joints de	
B - Tableau de bord	5	soupape	71
C - Revêtement	8	F - Carter d'huile, pompe à huile, ensemble jauge/	
D - Capot-moteur	11	tube	74
E - Direction, roue avant	13	G - Volant moteur, alternateur, démarreur, faisceau de	
F - Siege	17	câbles	77
G - Cloison arrière	20	H - Bloc moteur embiellé (Shortblock)	80
H - Moteur, réservoir	22		
I - Transmission, roue arrière, embrayage de lame	25		
J - frein, frein de stationnement, levier de commande,			
régulateur de vitesse	28		
K - Relevage tondeuse	31		
L - Carter du plateau de coupe	33		
M - Entraînement des lames	35		
N - Couteau	38		
O - Bac de ramassage	40		
P - Parties électriques	42		
Q - Connexion électrique	46		
R - Schéma de contact	49		
S - Outils	52		
T - Outil spécial	54		
U - Lubrifiants	56		
A - Boîtier de ventilateur, filtre à air	58		
B - Carburateur, filtre à carburant	61		
C - Culasse, couvre-culbuteurs, collecteur			
d'admission	64		
D - Cylindre, vilebrequin, arbre à cames, guidages			
d'air	67		

A - Chassis




A - Chassis

#	Numéro de pièce	Description	Quantité	Contient un ou plusieurs articles	Remarques
	6170 007 1007	Kit de transformation (bras de serrage)	1	13,16,25,30,45,46	
1	6170 700 3107	Châssis	1		
1	6170 700 3106	Châssis Jusqu'au numéro de série: 980174210	1		
2	6170 760 9105	Support	1		
3	6170 162 3700	Coussinet	1		
4	6907 760 7310	Pare-chocs	1		
5	6170 763 0720	Douille d'écartement	2		
6	6170 763 6010	Levier d'encliquetage	2		
7	6170 703 5120	Ressort de tension	2		
8	6170 763 1000	Epingle d'axe 2,8	2		
9	6170 703 8910	Plaque	1		
10	6165 703 9500	Tôle à crans	1		
11	6165 704 1810	Boulon	1		
12	6140 760 5201	Palier	1	3	
13	6170 760 0843	Bras de tension	1		
14	6170 162 3700	Coussinet	1		
15	6140 760 6600	Galet de renvoi	1		
16	6170 764 2825	Douille d'écartement (galet tendeur)	1		
17	6170 704 3900	Ressort	1		
18	6170 007 1002	Jeu de charnières	1		
20	6170 763 6300	Boulon à insertion	2		
21	9039 488 1782	Vis taraud M8x16	10		
22	9216 261 0901	Ecrou à six pans M6	4		
23	9533 003 9246	Douille a collet	1		
24	9039 488 1784	Vis taraud M8x16	2		
25	9212 260 1100	Ecrou à six pans M8	6		

A - Chassis

#	Numéro de pièce	Description	Quantité	Contient un ou plusieurs articles	Remarques
27	9307 021 0180	Rondelle 8,4	2		
28	9008 318 1780	Vis à six pans M8x16	2		
29	9008 319 1950	Vis à six pans M8x50	1		
30	9007 319 1961	Vis à six pans M8x55-8.8	1		
31	9008 319 2080	Vis à six pans M8x130	1		
32	9027 318 1820	Vis à tête bombée M8x20	1		
33	9027 068 1280	Vis à tête bombée M6x16	4		
34	9210 259 1100	Ecrou à six pans M8	2		
35	9008 318 1800	Vis à six pans M8x20	2		
36	9289 003 0190	Rondelle 9	1		
37	6170 403 0102	Support de batterie	1		
37	6170 403 0101	Support de batterie Jusqu'au numéro de série: 980189333	1		
38	6170 403 0410	Support de batterie	1		
39	9039 488 1287	Vis taraud M6x22	2		
40	6170 764 1900	Etrier	1		
41	9008 318 1800	Vis à six pans M8x20	2		
42	9212 260 1100	Ecrou à six pans M8	2		
43	9310 021 0180	Rondelle 8,4	2		
44	9307 010 0140	Rondelle 6,4	2		
45	6170 706 0865	Capot de protection (galet tendeur)	1		
46	6170 704 9435	Guide-courroie	1		
100	6170 760 0842	Bras de tension	1		
101	6170 706 0861	Capot de protection (galet tendeur)	1		
102	6170 704 9430	Guide-courroie	1		
103	6170 764 2820	Douille d'écartement (galet tendeur)	1		

B - Tableau de bord




B - Tableau de bord

#	Numéro de pièce	Description	Quantité	Contient un ou plusieurs articles	Remarques
1	9533 003 9223	Douille à collet	1		
2	6170 703 6200	Console	1		
3	6170 763 5450	Support en tôle	1		
4	6170 706 4700	Habillage	1		
5	9039 488 1380	Vis taraud M6x35	2		
6	9074 478 4131	Vis IS P5x22	3		
7	9302 929 0500	Bouchon	1		
8	6170 180 1130	Câble de commande des gaz	1		
9	9039 488 1287	Vis taraud M6x22	2		
10	6165 703 8500	Support	1		
11	6170 780 4011	Tableau de bord compl.	1	24-28	
12	9533 003 9246	Douille a collet	1		
13	6170 180 2800	Poignée	1	22	
14	9212 260 0705	Ecrou à six pans M5	2		
15	9008 318 0960	Vis à six pans M5x12	2		
16	9008 319 1380	Vis à six pans M6x35	3		
17	9330 630 0180	Rondelle éventail 8,4	4		
18	9307 010 0140	Rondelle 6,4	4		
19	9212 260 0900	Ecrou à six pans M6	3		
20	9212 260 1100	Ecrou à six pans M8	4		
21	9064 345 1900	Vis à tête fraisée M8x40	4		
22	9104 003 3003	Vis taraud P4x12	1		
23	6170 180 2600	Câble de starter	1		
24	6170 430 6500	Panneau de commande	1		
25	6170 430 6501	Panneau de commande	1		
26	6170 400 0101	Unité d'affichage	1		

B - Tableau de bord

#	Numéro de pièce	Description	Quantité	Contient un ou plusieurs articles	Remarques
27	6170 430 5200	Platine	1		
28	9991 003 0545	Anneau de serrage 5	2		
29	6170 440 1950	Câble	1		
30	6170 703 2900	Butée	1		

C - Revêtement




C - Revêtement

#	Numéro de pièce	Description	Quantité	Contient un ou plusieurs articles	Remarques
1	6170 703 5800	Pièce de raccordement	1		
2	6170 780 2091	Recouvrement cpl.	1	15	
3	6170 706 6015	Aile droite	1		
4	6170 780 2001	Recouvrement cpl.	1	26-28	sans autocollant
5	6170 760 2601	Capuchon	1	14	
6	6170 760 0200	Volant de direction	1		
7	6170 706 5402	Couvre-marchepied gauche	1		
8	9039 488 1287	Vis taraud M6x22	2		
9	9039 488 1380	Vis taraud M6x35	1		
10	9018 318 1260	Vis à six pans M6x12	5		
11	9104 003 3003	Vis taraud P4x12	2		
12	9104 003 4139	Vis taraud P6x25	1		
13	6170 706 5415	Couvre-marchepied droite	1		
14	6170 967 4411	Étiquette STIHL	1		
15	6170 967 4457	Avertissement	1		
16	6170 967 1502	Plaque matricule RT 6127 ZL	1		
17	6170 706 6000	Aile gauche	1		
18	9286 003 1000	Écrou à rapporter M6	5		
19	9212 263 1400	Ecrou à six pans M12	1		
21	9307 010 0140	Rondelle 6,4	3		
22	9307 021 0100	Rondelle 4,3	2		
23	9291 020 0220	Rondelle 13	1		
24	0000 967 3454	Plaque indicatrice du numéro de machine	1		
24	6170 967 1802	Plaque signalétique RT 6127.0 ZL	1		
25	9039 488 1289	Vis taraud M6x25	6		
26	6170 706 3411	Couvercle	1		

C - Revêtement

#	Numéro de pièce	Description	Quantité	Contient un ou plusieurs articles	Remarques
27	0000 760 1802	Molette de serrage	1		
28	9286 003 1000	Écrou à rapporter M6	1		


D - Capot-moteur



D - Capot-moteur

#	Numéro de pièce	Description	Quantité	Contient un ou plusieurs articles	Remarques
1	6170 706 9601	Capot-moteur	1		
2	6170 087 3000	Capot de ventilation	1		
3	6170 352 4000	Protection contre le risque de débordem.	1		
4	9102 090 3781	Vis à tête combinée 4,8x16	11		
5	9104 003 8734	Vis taraud P4x16	7		
6	0000 967 1011	Bouclier	1		
7	6170 403 1210	Réflecteur gauche	1		
8	6170 403 1215	Réflecteur droit	1		
9	6170 405 3210	Verre de projecteur gauche	1		
10	6170 405 3215	Verre de projecteur droite	1		
11	6170 706 3611	Traverse	1		
12	6170 706 3621	Cache gauche	1		
13	6170 706 3626	Cache droit	1		
14	6170 706 5710	Calandre gauche	1		
15	6170 706 5715	Calandre droite	1		
16	6170 706 9911	Capot moteur, pièce avant	1		
17	6170 766 0800	Insert de ventilation gauche	1		
18	6170 766 0805	Insert de ventilation droit	1		
19	6170 706 9811	Capot moteur, pièce latérale de gauche	1		
20	6170 706 9816	Capot moteur, pièce latérale de droite	1		
21	9991 003 0712	Ecrou à rapporter 4,8	4		
22	6170 780 5503	Calandre complète	1	6	
22	6170 780 5501	Calandre complète	1	6	
24	9102 090 3781	Vis à tête combinée 4,8x16	6		

E - Direction, roue avant



E - Direction, roue avant

#	Numéro de pièce	Description	Quantité	Contient un ou plusieurs articles	Remarques
	6170 700 0420	Roue cpl. 16"	2	1,11-14	Remplacer par paire, contrôler le réglage du plateau de coupe après le remplacement
1	6170 764 2700	Douille à collet	4		
2	6165 703 6735	Levier inférieur	1		
3	6165 703 6730	Levier supérieur	1		
4	9212 263 1301	Ecrou à six pans M10x1	4		
5	6170 708 7420	Capuchon	2		
6	6170 763 0910	Rondelle 42	2		
7	0000 704 6700	Tuyau 15x6,0 - 6	2		
8	6170 760 5000	Fusée de roue gauche	1		
9	6170 760 5005	Fusée de roue droite	1		
10	6170 763 3010	Coussinet	1		
11	9512 003 4660	Cage de palier à aiguilles 20x30x65	2		
12	0000 731 7700	Soupape	2		
13	6170 760 3910	Jante 7,5-8	2		
14	6170 704 9510	Pneu 16x7,5-8	2		Remplacer par paire, contrôler le réglage du plateau de coupe après le remplacement
15	6165 700 2408	Axe	1	17,46	
16	6165 763 5700	Barra d'accouplement	1		
17	6165 763 3011	Coussinet	4		
18	6165 763 3000	Coussinet	1		
19	6165 703 1700	Baguette	1		


E - Direction, roue avant

#	Numéro de pièce	Description	Quantité	Contient un ou plusieurs articles	Remarques
20	6165 763 3510	Arbre	1		
21	6165 703 4805	Segment denté	1		
21	6165 703 4800	Segment denté	1		
22	6165 763 3200	Douille a collet	1		
23	6165 703 6900	Support	1		
24	9039 488 1782	Vis taraud M8x16	1		
25	6170 763 6100	Pignon	1		
26	9666 003 7016	Circlip	4		
27	9666 003 7024	Coussinet sphérique B16	4		
28	9666 003 5114	Pivot sphérique M10x1 C16	4		
29	9039 488 0996	Vis taraud M6x12	1		
30	9214 261 1105	Ecrou de sécurité M8	1		
31	9212 263 1400	Ecrou à six pans M12	1		
32	9307 021 0140	Rondelle 6,4	1		
34	9007 319 3090	Vis à six pans M12x65	1		
35	9008 318 2390	Vis à six pans M10x25	1		
36	9294 021 0330	Rondelle 21	1		
37	9309 021 0180	Rondelle 8,4	2		
38	9007 319 1961	Vis à six pans M8x55-8.8	1		
39	9460 624 1500	Anneau d'arrêt 15	3		
40	9212 263 1300	Ecrou à six pans M10	1		
41	9384 620 3120	Goupille élastique 6x24	1		
42	9210 261 1300	Ecrou à six pans M10	4		
43	9010 345 2431	Vis à six pans M10x1x35	1		
44	9212 263 1301	Ecrou à six pans M10x1	1		
45	9309 021 0200	Rondelle 10,5	1		

E - Direction, roue avant

#	Numéro de pièce	Description	Quantité	Contient un ou plusieurs articles	Remarques
46	9794 003 1851	Graisser M6	2		
47	9027 318 1450	Vis à tête bombée M6x60	2		
48	9214 261 0900	Ecrou de sécurité M6	2		

F - Siege



8160-GET-0002
KG


F - Siege

#	Numéro de pièce	Description	Quantité	Contient un ou plusieurs articles	Remarques
1	6170 763 3700	Anneau d'écartement	2		
2	6140 763 4201	Dispositif d'ajustage	1		
3	6140 763 2920	Levier de réglage	1		
4	6170 703 1750	Baguette	1		
5	6170 763 5440	Support en tôle	1		
6	6170 703 6405	Ressort de pression	2		
8	6170 760 0302	Siège	1	11	
9	9008 318 1900	Vis à six pans M8x40	1		
10	6170 763 0900	Rondelle	4		
11	6170 967 4462	Etiquette STIHL	1		
12	9417 021 7530	Attache rapide	1		
13	6170 708 7410	Capuchon	2		
14	9460 620 8030	Anneau d'arrêt SL-10	1		
16	6140 763 3210	Douille a collet	1		
17	9212 260 1100	Ecrou à six pans M8	4		
18	6140 703 4920	Ressort coudé	1		
20	9018 318 1802	Vis à six pans M8x20	4		
21	6170 706 0731	Recouvrement	1		
21	6170 706 0730	Recouvrement	1		
22	9008 318 1800	Vis à six pans M8x20	2		
23	6170 763 2210	Pièce de guidage	2		
24	9216 261 1100	Ecrou à embase M8	1		
100	6170 703 6400	Ressort de pression Jusqu'au numéro de série: 980303212	2		
101	9008 318 1800	Vis à six pans M8x20 Jusqu'au numéro de série: 980303212	4		
102	9291 020 0180	Rondelle 8,4	4		

F - Siege

#	Numéro de pièce	Description	Quantité	Contient un ou plusieurs articles	Remarques
		Jusqu'au numéro de série: 980303212			


G - Cloison arrière



G - Cloison arrière

#	Numéro de pièce	Description	Quantité	Contient un ou plusieurs articles	Remarques
1	6170 763 1130	Cloison arrière	1		
2	6170 435 6100	Support en tôle	1		
3	6170 760 1800	Molette de serrage	2		
4	6170 763 2310	Boulon d'arrêt	2		
5	6170 703 5130	Ressort de tension	1		
6	9018 318 2361	Vis à six pans M10x20	4		
7	6170 700 6801	Support	2		
8	6170 763 5902	Tôle de guidage gauche	1		
9	6170 763 5907	Tôle de guidage droite	1		
10	6170 435 1501	Etrier	1		
11	9220 263 1100	Ecrou à six pans M8	6		
12	9220 260 8506	Ecrou à six pans M10	4		
13	9039 488 1782	Vis taraud M8x16	2		
14	9212 260 1100	Ecrou à six pans M8	5		
15	9307 021 0180	Rondelle 8,4	9		
16	9027 068 1880	Vis M8x35	3		
17	9008 318 1800	Vis à six pans M8x20	6		
18	6170 967 4405	Autocollant	1		

H - Moteur, réservoir




H - Moteur, réservoir

#	Numéro de pièce	Description	Quantité	Contient un ou plusieurs articles	Remarques
1	6170 140 2525	Raccord coudé droite	1		
2	6170 140 2520	Raccord coudé gauche	1		
3	6170 146 7300	Tôle de protection	1		
4	6170 145 3700	Tôle de protection	1		
5	6170 351 0405	Réservoir d'essence	1		
6	6170 352 4010	Protection contre le risque de débordem.	1		
7	6170 350 1501	Bouchon de réservoir	1		
8	6170 011 1832	B&S, moteur-quatre-temps 44N677-0017-B5	1		Lire les données sur le moteur, pour les pièces de rechange, voir la rubrique « Moteurs »
8	6170 011 1831	B&S, moteur-quatre-temps 44N677-0017-B1 Jusqu'au numéro de série: 980169453	1		Lire les données sur le moteur, pour les pièces de rechange, voir la rubrique « Moteurs »
9	0000 350 1000	Robinet d'essence	1		
10	6170 350 2700	Tuyau de carburant	1		
11	6170 358 0800	Tuyau	1		
12	6170 149 0600	Joint d'échappement	2		
13	0751 010 7236	Serre-câbles	1		
14	6170 021 8200	Tube	1		Coller (LOCTITE 243)
15	6170 028 1100	Bouchon	1		
16	6170 029 0500	Joint	1		
17	6170 350 2720	Tuyau de carburant	1		
18	9045 319 1795	Vis cylindrique 5/16"x3/4"	4		

H - Moteur, réservoir

#	Numéro de pièce	Description	Quantité	Contient un ou plusieurs articles	Remarques
19	9460 624 4030	Circlips 8,4	4		
20	9018 318 1900	Vis à six pans M8x40	1		
21	6170 140 0630	Silencieux	1		
22	9039 488 0996	Vis taraud M6x12	4		
23	0000 988 9100	Collier de serrage	6		
25	9330 630 0500	Rondelle éventail 6,4	2		
26	9008 318 1280	Vis à six pans M6x16	2		
27	9330 630 0180	Rondelle éventail 8,4	6		
28	9008 319 1880	Vis à six pans M8x35	3		
29	9027 068 1280	Vis à tête bombée M6x16	4		
30	9214 261 0900	Ecrou de sécurité M6	4		
32	9212 260 1100	Ecrou à six pans M8	3		
33	9214 261 1105	Ecrou de sécurité M8	2		
34	6170 087 1800	Moitié de bague d'étanchéité	2		
35	9991 003 1045	Écrou à cage M6	2		
36	6170 350 6000	Détecteur	1		
37	0000 350 1800	Filtre carburant	1		
38	9008 318 1800	Vis à six pans M8x20	1		
39	6170 405 1300	Tôle de mise à la masse	1		
40	6170 967 4415	Autocollant	2		
41	6165 145 3700	Tôle de protection	1		
42	6170 967 4499	Autocollant B&S	1		

I - Transmission, roue arrière, embrayage de lame




I - Transmission, roue arrière, embrayage de lame

#	Numéro de pièce	Description	Quantité	Contient un ou plusieurs articles	Remarques
	6170 700 0440	Roue cpl. 20"	2	7,8,11	Remplacer par paire, contrôler le réglage du plateau de coupe après le remplacement
1	6170 708 7420	Capuchon	2		
2	6170 763 0910	Rondelle 42	2		
3	6160 706 0731	Recouvrement	4		
4	6170 760 6617	Galet de renvoi	4		
5	6170 760 1292	Galet tendeur	1		
6	6170 704 2200	Levier de tension	1		
7	0000 731 7700	Soupape	2		
8	6170 760 3920	Jante 8,5-8	2		
9	6170 700 2531	Poulie à gorge	1	38	
10	9045 348 9051	Vis cylindrique 7/16"x5"	1		Coller (LOCTITE 243)
11	6170 704 9530	Pneu 20x10,0-8	2		Remplacer par paire, contrôler le réglage du plateau de coupe après le remplacement
12	6160 764 2802	Douille d'écartement	3		
13	6165 764 2800	Douille d'écartement	2		
14	6170 647 3511	Levier	1		
15	6170 640 0130	T3-CHBF-2X3C-1TX4	1		
16	6170 703 4920	Ressort coudé	1		
17	6165 704 2121	Courroie trapézoïdale	1		
18	6170 764 2805	Douille d'écartement	2		

I - Transmission, roue arrière, embrayage de lame

#	Numéro de pièce	Description	Quantité	Contient un ou plusieurs articles	Remarques
19	6170 703 1920	Palier à collet	1		
20	9471 435 1622	Clavette parallèle 3/16"SQx21/4"	2		
21	9471 435 1602	Clavette parallèle B1/4"SQx1"	1		
22	6170 160 2011	Embrayage de lame	1	40-42	
22	6170 160 2010	Embrayage de lame	1		
23	0000 704 6703	Tuyau 20x10,0 - 8	2		
24	9007 318 1980	Vis à six pans M8x65	4		
25	9008 319 1950	Vis à six pans M8x50	2		
26	9460 624 1500	Anneau d'arrêt 15	2		
27	9008 319 1970	Vis à six pans M8x60	3		
28	9212 260 1100	Ecrou à six pans M8	5		
29	9291 020 0180	Rondelle 8,4	4		
30	9007 318 1880	Vis à six pans M8x35	1		
31	9296 021 1657	Rondelle 19x26x1,5	2		
32	9216 261 1100	Ecrou à embase M8	4		
33	9991 003 0546	Anneau de serrage 6	1		
34	6170 403 2310	Support	1		
35	6140 162 4500	Agrafe	1		
36	9039 488 0958	Vis taraud M5x10	2		
37	6170 647 1100	Raccord angulaire	1		
38	6170 700 2505	Poulie à gorge	1		
39	6170 764 2720	Douille a collet	1		
40	6140 007 1800	Kit de réparation (plaquette de frein)	1		
41		Douille d'écartement	2		pas de pièce de rechange séparée
42		Vis à six pans	2		pas de pièce de rechange séparée

J - frein, frein de stationnement, levier de commande, régulateur de vitesse




J - frein, frein de stationnement, levier de commande, régulateur de vitesse

#	Numéro de pièce	Description	Quantité	Contient un ou plusieurs articles	Remarques
1	6170 162 5010	Levier	1		
2	6170 162 8900	Rondelle	1		
3	6170 764 3400	Bielle d'attaque	1		
4	6170 703 6410	Ressort de pression	1		
5	6170 704 7100	Caoutchouc a` pedale	2		
6	6170 706 2200	Poignée	1		
7	9039 488 1287	Vis taraud M6x22	2		
8	6170 703 5140	Ressort de tension	1		
9	6170 703 6625	Poignée	1		
10	6165 703 1710	Baguette	1		
11	6165 763 0400	Etrier	1		
12	6165 704 1800	Boulon	1		
13	6165 703 5110	Ressort de tension	2		
14	6165 760 5700	Pédale	1		
15	6165 763 0410	Etrier	1		
16	6165 708 0300	Bride de ressort	1		
17	6165 764 2700	Douille a collet	1		
18	6165 764 3500	Levier	1		
19	6165 704 9800	Baguette	1		
20	6165 760 5710	Pédale	1		
21	6165 704 3000	Coulisse de changement des vitesses	1		
22	6165 764 1500	Levier de verrouillage supérieur	1		
23	6165 764 1505	Levier de verrouillage inférieur	1		
24	6165 764 3600	Boulon à embase	2		
25	9991 003 0550	Anneau de serrage 10x2	2		
26	9307 021 0140	Rondelle 6,4	1		

J - frein, frein de stationnement, levier de commande, régulateur de vitesse

#	Numéro de pièce	Description	Quantité	Contient un ou plusieurs articles	Remarques
27	9212 263 1300	Ecrou à six pans M10	1		
28	9018 318 1880	Vis à six pans M8x35	1		
29	9027 068 1280	Vis à tête bombée M6x16	1		
30	9216 261 1100	Ecrou à embase M8	1		
31	9212 260 0900	Ecrou à six pans M6	4		
32	9212 260 1100	Ecrou à six pans M8	1		
33	9291 020 0200	Rondelle 10,5	1		
34	9008 318 1830	Vis à six pans M8x25	1		
35	9220 263 1100	Ecrou à six pans M8	1		
36	6170 764 2010	Pièce de raccordement	1		
37	6170 704 7900	Rondelle	1		
38	6170 405 1900	Support	1		
39	6170 764 1600	Ressort de tension	1		
40	6170 400 8000	Aimant	1		
41	6170 704 3201	Douille	1		
42	9307 021 0140	Rondelle 6,4	1		
43	9008 318 1350	Vis à six pans M6x25	2		
44	6170 704 7910	Rondelle	2		
45	9008 318 1280	Vis à six pans M6x16	2		
46	9330 630 0510	Rondelle éventail 8,4	1		
47	9008 318 1780	Vis à six pans M8x16	1		
48	9212 260 0900	Ecrou à six pans M6	4		
49	6170 708 0800	Ressort	1		


K - Relevage tondeuse



K - Relevage tondeuse

#	Numéro de pièce	Description	Quantité	Contient un ou plusieurs articles	Remarques
1	6170 700 2920	Levier de réglage	1		
2	6160 763 4100	Pièce d'articulation	2		
3	6170 763 1000	Epingle d'axe 2,8	2		
4	6170 703 4101	Poignée	1		
5	6165 760 7800	Pièce de suspension	1		
6	6165 703 4610	Tige filetée	2		
7	6165 763 3000	Coussinet	2		
8	6165 703 5100	Ressort de tension	2		
9	6165 703 2000	Ecrou	2		
10	6101 703 2800	Bouchon	1		
11	6170 763 5640	Bielle oscillante arrière	2		
12	6170 780 3720	Bielle oscillante avant	1		
13	6170 703 6951	Support avant	2		
14	6170 703 4910	Ressort coudé	2		
15	9212 263 1400	Ecrou à six pans M12	4		
16	9008 318 2390	Vis à six pans M10x25	2		
17	9212 263 1300	Ecrou à six pans M10	2		
18	9214 261 1105	Ecrou de sécurité M8	4		
19	9210 261 1300	Ecrou à six pans M10	2		
20	9008 318 1800	Vis à six pans M8x20	4		


L - Carter du plateau de coupe



L - Carter du plateau de coupe

#	Numéro de pièce	Description	Quantité	Contient un ou plusieurs articles	Remarques
	6170 760 0981	Plateau de coupe cpl.	1	L:1-5,7-14,17 + M:1-48 + N:1-6	
1	6170 763 3100	Boulon de roue	2		
2	6170 700 8551	Carter	1	8	
3	6170 706 0851	Capot protecteur droite	1		
4	6170 706 0856	Capot protecteur gauche	1		
5	6170 763 1410	Partie inférieure du canal d'éjection	1		
6	6170 760 5100	Partie supérieure du canal d'éjection	1		
7	6170 704 9700	Roulette anti-scalping	2		
8	6170 967 4436	Avertissement	2		
9	9027 318 1280	Vis à tête bombée M6x16	2		
10	9039 488 1289	Vis taraud M6x25	2		
11	9212 260 1100	Ecrou à six pans M8	2		
12	9216 261 0901	Ecrou à six pans M6	2		
13	6170 967 4465	Autocollant	1		
14	6375 703 9010	Boulon	1		
15	6165 706 9500	Vis M6x20	1		
16	6165 703 5130	Ressort de tension	1		
17	6170 706 0786	Recouvrement	1		
18	6170 706 8210	Tôle de protection	1		
19	9039 488 1287	Vis taraud M6x22	1		
20	6160 706 2800	Étrier (canal d'éjection)	1		

M - Entraînement des lames




M - Entraînement des lames

#	Numéro de pièce	Description	Quantité	Contient un ou plusieurs articles	Remarques
	6170 700 3531	Arbre gauche cpl.	1	1,3,5-9,12,16,27,28,32,45-48	
	6170 700 3540	Arbre droite cpl.	1	4-8,12,16,27,28,32	
1	6170 700 2540	Poulie de courroie trapézoïdale avec amortisseur de torsion	1	9,45-48	
2	6170 701 5111	Plaque palier	1		
3	6170 702 0721	Arbre gauche	1		
4	6170 702 0730	Arbre droite	1		
5	6170 702 1710	Anneau d'écartement	2		
6	0000 702 6600	Rondelle	2		
7	6170 702 2210	Disque de protection	2		
8	6170 702 6910	Support	2		
9	6140 704 7000	Entraîneur	1		
10	6170 760 0820	Bras de tension	1		
11	6170 760 7500	Poulie crantée 20Z	2	25,26	
12	6170 760 7510	Poulie crantée 28Z	2		
13	6170 764 0910	Courroie crantée sur les deux faces	1		
14	9008 318 1780	Vis à six pans M8x16	2		
15	9008 319 1950	Vis à six pans M8x50	2		
16	9010 345 2431	Vis à six pans M10x1x35	2		
17	9039 488 1839	Vis taraud M8x25	6		
17	9039 488 1838	Vis taraud M8x25	6		
18	9045 318 1950	Vis cylindrique M8x50	1		
19	9133 381 2510	Goupille fileté M10x80	1		
20	9210 259 1100	Ecrou à six pans M8	2		
21	9210 261 1300	Ecrou à six pans M10	5		
22	9212 260 1100	Ecrou à six pans M8	2		

M - Entraînement des lames


#	Numéro de pièce	Description	Quantité	Contient un ou plusieurs articles	Remarques
23	9241 226 1301	Ecrou-chapeau M10	1		
25	9456 621 3860	Circlip 35x1,5	2		
26	9503 003 6527	Roulement rainuré à billes 6202-2RS	2		
27	9503 003 6841	Roulement rainuré à billes 6205-2RS	4		
28	9645 945 7699	Joint torique 23x1,5	2		
30	9470 435 3870	Clavette parallèle 8x7x20	2		
31	6170 704 2150	Courroie trapézoïdale	1		
32	6170 702 1805	Rondelle	1		
33	9045 318 2500	Vis cylindrique M10x70	1		
34	6170 704 9425	Guide de courroie droit	1		
35	9039 488 0996	Vis taraud M6x12	3		
37	9018 318 1250	Vis à six pans M6x10	1		
38	9039 488 1784	Vis taraud M8x16	9		
39	6170 704 9420	Guide de courroie gauche	1		
40	9309 021 0180	Rondelle 8,4	2		
41	9045 318 2521	Vis cylindrique M10x80	1		
42	6170 702 1800	Rondelle	2		
43	9008 318 1780	Vis à six pans M8x16	2		
44	6170 702 1711	Anneau d'écartement	1		
45	6140 708 2800	Butoir	4		
46	6170 764 0410	Moyeu	1		
47	9074 478 4421	Vis cylindrique IS P6x18	6		
48	9330 630 0140	Rondelle éventail 6,4	6		



N - Couteau

#	Numéro de pièce	Description	Quantité	Contient un ou plusieurs articles	Remarques
1	0000 702 6600	Rondelle	2		
2	6170 702 0140	Couteau gauche	1		
3	6170 702 0145	Couteau droite	1		
4	6170 702 2200	Disque de protection	2		
5	6170 702 3800	Guide-lame	2		
6	9010 345 2431	Vis à six pans M10x1x35	2		Coller (LOCTITE 243)


O - Bac de ramassage



O - Bac de ramassage

#	Numéro de pièce	Description	Quantité	Contient un ou plusieurs articles	Remarques
1	6170 763 0410	Etrier	1		
2	6170 703 4900	Ressort coudé	2		
3	6140 700 7015	Levier cpl.	1		
4	6170 700 3110	Châssis	1		
5	6160 763 0410	Etrier	1		
6	6170 700 8901	Couvercle	1	25,26	
7	6170 703 9601	Partie inférieure du bac de ramassage	1		
8	6170 791 0200	Poignée	1		
10	9074 477 4704	Vis IS P6x35	3		
11	6170 763 2200	Pièce de guidage	2		
13	6170 708 5910	Bouchon	1		
14	9102 090 3781	Vis à tête combinée 4,8x16	2		
15	9074 478 4131	Vis IS P5x22	2		
16	9991 003 0712	Ecrou à rapporter 4,8	2		
19	6140 703 4000	Clip	1		
20	0000 951 8201	Vis à tête bombée	4		
20	9027 068 1380	Vis à tête bombée M6x35	4		
21	9216 261 0901	Ecrou à six pans M6	8		
22	9039 488 1460	Vis taraud M6x65	4		
23	9307 010 0140	Rondelle 6,4	4		
24	0000 951 8201	Vis à tête bombée	4		
24	9027 068 1380	Vis à tête bombée M6x35	4		
25	6170 967 4403	Etiquette STIHL	2		
26	6170 967 4404	Autocollant	1		
100	6170 703 6750	Levier	1		
101	6170 703 6610	Poignée	1		

P - Parties électriques



8770-GET-0031
KG

P - Parties électriques

#	Numéro de pièce	Description	Quantité	Contient un ou plusieurs articles	Remarques
1	9075 478 4610	Vis cylindrique IS D6x16	1		
2	0000 430 8101	Clé de contact	2		
3	6170 430 2411	Contacteur d'allumage	1	2	
4	6170 437 0800	Arrêteur 150A	1		
5	6170 430 0530	Commutateur	1		Frein
6	6170 763 5495	Support en tôle	1		
7	6170 703 4400	Élément de commande	1		
8	6170 703 7900	Bielle d'attaque	1		
9	6170 430 0550	Commutateur	1		
10	6170 967 4480	Autocollant 10A	1		
11	6170 405 1910	Support	5		
12	6170 400 1115	Batterie 12V-20Ah	1		
13	6170 403 2210	Couvercle	1		
14	9008 318 0980	Vis à six pans M5x16	2		
14	9008 319 0951	Vis à six pans M5x10	2		
15	9104 007 4260	Vis taraud P5x12	2		
16	6170 435 2600	Plaque (Symbole de chargement)	1		
17	6170 967 4490	Autocollant 15A	1		
18	6170 440 1965	Câble	1	52	
19	6160 440 2210	Câble de masse	1		
20	6160 440 1945	Câble d'éclairage	1		
21	6170 440 0500	Câble adaptateur	1		
22	6170 440 3037	Faisceau de câbles	1	10, 16, 17, 33, 47, 48	
23	6140 430 8800	Vibreux sonore	1		
24	6140 403 2301	Support	1		


P - Parties électriques

#	Numéro de pièce	Description	Quantité	Contient un ou plusieurs articles	Remarques
25	6170 430 0541	Commutateur	1		Tonte en marche arrière
26	6170 430 5213	Platine	1		
26	6170 430 5212	Platine	1		
27	6170 440 1800	Douille	2		
28	6001 430 0210	Commutateur	1		Témoin de remplissage
29	6170 403 1305	Boîtier	1		
30	6170 430 3100	Relais	1		
31	9991 003 0000	Ecrou à six pans 1/4"	3		
32	0000 405 3111	Lampe 12V/0,35W (LED)	2		
33	0751 031 5002	Fusible 10A	1		
34	0751 010 7232	Serre-câbles	2		
36	9210 259 0700	Ecrou à six pans M5	2		
37	9307 021 0140	Rondelle 6,4	1		
38	9291 020 0120	Rondelle 5,3	2		
39	9216 261 0901	Ecrou à six pans M6	2		
40	9008 318 1280	Vis à six pans M6x16	2		
41	9008 318 0980	Vis à six pans M5x16	1		
42	9455 621 2790	Circlip 25x1,2	1		
43	9212 260 0900	Ecrou à six pans M6	2		
44	6005 435 0410	Commutateur	1		Transmission
45	6170 430 0530	Commutateur	1		Bac de ramassage
46	6170 430 0530	Commutateur	1		Canal d'éjection
47	0751 031 5003	Fusible 15A	1		
48	0751 010 7294	Serre-câbles	7		
49	0751 010 7232	Serre-câbles	4		

P - Parties électriques

#	Numéro de pièce	Description	Quantité	Contient un ou plusieurs articles	Remarques
50	9216 261 0710	Ecrou à six pans M5	1		
51	9008 318 1320	Vis à six pans M6x20	2		
52	6170 405 5100	Capuchon	1		
100	0000 405 3110	Lampe 12V/6 W Jusqu'au numéro de série: 980180486	2		
101	6170 440 3035	Faisceau de câbles Jusqu'au numéro de série: 980189333	1	10, 16, 17, 33, 47, 48	
102	9991 003 0543	Anneau de serrage 3 Jusqu'au numéro de série: 980318589	3		

Q - Connexion électrique




Q - Connexion électrique

#	Numéro de pièce	Description	Quantité	Contient un ou plusieurs articles	Remarques
		RE = rouge	1		
		BK = noir	1		
		GY = gris	1		
		BR = brun	1		
		OR = Orange	1		
		BL = bleu	1		
		YE = jaune	1		
		GR = vert	1		
		WH = blanc	1		
		VI = violet	1		
1		Interrupteur d'allumage	1		
2		Relais de démarrage	1		
3		Demarreur	1		
4		Generateur	1		
5		Moteur	1		
7		Commutateur de siège	1		
8		Interrupteur de bac de ramassage	1		
9		Interrupteur de frein	1		
10		Microrupteur de capteur de niveau de remplissage	1		
11		Signal d'avertissement du capteur de remplissage	1		
12		Batterie	1		
13		Douille de charge	1		
14		Soupape de carburateur	1		
15		Fusible principal de 150 A	1		
16		Fusible 15A	1		

Q - Connexion électrique

#	Numéro de pièce	Description	Quantité	Contient un ou plusieurs articles	Remarques
17		Fusible 10A	1		
18		Connecteur (faisceau de câbles d'éclairage)	1		
19		Calage du moteur	1		
20		Masse du cadre	1		
21		Embrayage de lame	1		
22		Interrupteur de transmission	1		
23		Limiteur de vitesse	1		
24		Interrupteur de pression d'huile	1		
25		Interrupteur de témoin de remplissage de réservoir	1		
26		Carte	1		
27		Fiche (à 12 pôles)	1		
28		Fiche (à 14 pôles)	1		
29		Interrupteur pour tonte en marche arrière	1		
30		Contacteur du canal d'éjection	1		
31		Lampe	1		
32		Masse des vis de fixation du moteur	1		

R - Schéma de contact




R - Schéma de contact

#	Numéro de pièce	Description	Quantité	Contient un ou plusieurs articles	Remarques
		ATTENTION : Vue fiche côté conduites	1		
		RE = rouge	1		
		BK = noir	1		
		GY = gris	1		
		BR = brun	1		
		OR = Orange	1		
		BL = bleu	1		
		YE = jaune	1		
		GR = vert	1		
		WH = blanc	1		
		VI = violet	1		
1		Interrupteur d'allumage	1		
2		Relais de démarrage	1		
3		Demarreur	1		
4		Generateur	1		
5		Moteur	1		
7		Commutateur de siège	1		
8		Interrupteur de bac de ramassage	1		
9		Interrupteur de frein	1		
10		Microrupteur de capteur de niveau de remplissage	1		
11		Signal d'avertissement du capteur de remplissage	1		
12		Batterie	1		
13		Douille de charge	1		
14		Soupape de carburateur	1		
15		Fusible principal de 150 A	1		


R - Schéma de contact

#	Numéro de pièce	Description	Quantité	Contient un ou plusieurs articles	Remarques
16		Fusible 15A	1		
17		Fusible 10A	1		
18		Connecteur (faisceau de câbles d'éclairage)	1		
19		Calage du moteur	1		
20		Masse du cadre	1		
21		Embrayage de lame	1		
22		Interrupteur de transmission	1		
23		Limiteur de vitesse	1		
24		Interrupteur de pression d'huile	1		
25		Interrupteur de témoin de remplissage de réservoir	1		
26		Carte	1		
27		Fiche (à 12 pôles)	1		
28		Fiche (à 14 pôles)	1		
29		Interrupteur pour tonte en marche arrière	1		
30		Contacteur du canal d'éjection	1		




#	Numéro de pièce	Description	Quantité	Contient un ou plusieurs articles	Remarques
1	6170 893 8000	Clé à bougie	1		

T - Outil spécial



T - Outil spécial


#	Numéro de pièce	Description	Quantité	Contient un ou plusieurs articles	Remarques
1	6165 890 2200	Outils de montage	1		
2	0000 890 2800	Crochet de montage	1		
3	6170 890 6401	Jauge d'ajustage	1		Support de bac de ramassage
4	6170 007 1000	Kit de pièces de réglage	1		Plateau de coupe
5	6170 855 1100	Câble de contrôle	1		Interrupteur de siège
6	0000 850 7000	Appareil de contrôle de la tension de la courroie	1		
7	6160 840 0401	Câble de diagnostic USB	1		



U - Lubrifants

#	Numéro de pièce	Description	Quantité	Contient un ou plusieurs articles	Remarques
1	0781 120 1109	Graisse universelle (tube de 80 g)	1		

A - Boîtier de ventilateur, filtre à air







A - Boîtier de ventilateur, filtre à air

#	Numéro de pièce	Description	Quantité	Contient un ou plusieurs articles	Remarques
51A	0003 000 3323	594203 JOINT, ADMISSION	1		
186A	0003 000 2494	799158 CONNECTEUR, TUYAU	1		(EVAP)
186B	0003 000 2968	845141 CONNECTEUR, TUYAU	1		(EVAP)
291	0003 000 3317	592581 Thermostat	1		
296	0003 000 3312	591756 Goujon	1		(silencieux)
304	0003 000 2979	591656 CARTER, VENTILATEUR	1		(noir)
305	0003 000 1858	790690 Vis	1		(carter de soufflante) (carter de soufflante vers coude d'admission)
305A	0003 000 3234	594618 Vis	1		(carter de soufflante) (carter de soufflante)
431	0003 000 3325	594205 RACCORD ANGULAIRE, ADMISSION	1		
445	0003 000 3130	594201 Filtre - élément de filtre à air	1		
467	0003 000 2778	591660 BOUTON, CACHE DU FILTRE À AIR	1		(7/8" de long)
613	0003 000 0467	690341 Vis	1		(silencieux)
703A	0003 000 3318	592584 Clip	1		
918A	0003 000 2496	799160 FLEXIBLE, VIDE	1		(longueur 9,4 pouces)
964	0003 000 2495	799159 COUVERCLE, RACCORD	1		
967	0003 000 3039	797704 FILTRE, PRÉFILTRE	1		
968	0003 000 2777	591658 CACHE, FILTRE À AIR	1		(noir)
1040	0003 000 1905	791237 PLAQUE, TAILLE	1		
1193	0003 000 3313	592577 Vis	1		(Thermostat)
1386	0003 000 3316	592580 VOLET-SONDE	1		

A - Boîtier de ventilateur, filtre à air

#	Numéro de pièce	Description	Quantité	Contient un ou plusieurs articles	Remarques
1474	0003 000 3315	592579 Goujon	1		Vanne-clapet
1475	0003 000 3314	592578 Écrou	1		Vanne-clapet

B - Carburateur, filtre à carburant




B - Carburateur, filtre à carburant

#	Numéro de pièce	Description	Quantité	Contient un ou plusieurs articles	Remarques
51	0003 000 3324	594204 JOINT, ADMISSION	1		
51A	0003 000 3323	594203 JOINT, ADMISSION	1		
95	0003 000 0568	690718 Vis	1		(papillon des gaz)
98	0003 000 1400	695408 KIT, RÉGIME DE RALENTI	1		
104	0003 000 1352	694918 CHARNIÈRE, AXE DE FLOTTEUR	1		
105	0003 000 1642	698537 SOUPAPE, AIGUILLE FLOTTEUR	1		
117	0003 000 3346	842585 GICLEUR, PRINCIPAL	1		(standard)
118	0003 000 1919	791502 GICLEUR, PRINCIPAL	1		(haute altitude)
125	0003 000 3327	594207 Carburateur	1		
127	0003 000 1782	699810 BOUCHON, FERMETURE	1		
131	0003 000 3329	594210 JEU, AXE DE PAPILLON Jusqu'au numéro de série: 018120100	1		
133	0003 000 1349	694914 FLOTTEUR, CARBURATEUR	1		
135	0003 000 2986	591701 TUBE, CONDUITE DE CARBURANT	1		
137	0003 000 1663	698781 JOINT, CUVETTE À FLOTTEURS	1		
141	0003 000 3330	594211 JEU, TIGE DE STARTER	1		
186A	0003 000 2494	799158 CONNECTEUR, TUYAU	1		(EVAP)
186B	0003 000 2968	845141 CONNECTEUR, TUYAU	1		(EVAP)
187	0003 000 1930	791766 CONDUITE, CARBURANT	1		(15" de long) (coupé à la longueur nécessaire)
217	0003 000 2604	799771 RESSORT DE RAPPEL DE STARTER	1		
231	0003 000 0636	690991 Vis	1		(soupape d'étranglement)

B - Carburateur, filtre à carburant

#	Numéro de pièce	Description	Quantité	Contient un ou plusieurs articles	Remarques
240	0003 000 3504	84001895 FILTRE, CARBURANT	1		(élément en papier de 40 microns compris)
255	0003 000 3341	690721 DOUILLE, AXE DE STARTER	1		
276	0003 000 1402	695410 RONDELLE PLATE, JOINT	1		
385	0003 000 2415	797409 Vis	1		(pompe à carburant) (pompe à carburant montée sur carter de soufflante)
387	0003 000 2525	808656 POMPE, CARBURANT	1		
601	0003 000 0672	691038 PINCE, FLEXIBLE	1		(noir)
633	0003 000 1785	699813 JOINT, STARTER/AXE DE PAPILLON	1		
918A	0003 000 2496	799160 FLEXIBLE, VIDE	1		(longueur 9,4 pouces)
947	0003 000 2474	798779 ÉLECTROVANNE, CARBURANT	1		
964	0003 000 2495	799159 COUVERCLE, RACCORD	1		
975	0003 000 2984	591699 CUVETTE, À FLOTTEURS	1		
1127	0003 000 1399	695407 Vis	1		(CUVETTE À FLOTTEURS) (CUVETTE À FLOTTEURS DE CHAMBRE DE CARBURATEUR) CUVETTE À FLOTTEURS EN ALUMINIUM

C - Culasse, couvre-culbuteurs, collecteur d'admission














C - Culasse, couvre-culbuteurs, collecteur d'admission

#	Numéro de pièce	Description	Quantité	Contient un ou plusieurs articles	Remarques
5	0003 000 2309	796231 CULASSE	1		(cylindre n° 1)
5A	0003 000 2310	796232 CULASSE	1		(cylindre n° 2)
7	0003 000 1274	693997 JOINT, CULASSE	1		
13	0003 000 2994	592244 Vis	1		(culasse)
33	0003 000 1575	697576 SOUPAPE, ÉCHAPPEMENT	1		
34	0003 000 1975	792200 SOUPAPE, ADMISSION	1		
35	0003 000 1340	694865 RESSORT, DE SOUPAPE	1		(admission)
36	0003 000 1340	694865 RESSORT, DE SOUPAPE	1		(échappement)
42	0003 000 0372	499586 SUPPORT, DE SOUPAPE	1		
45	0003 000 0625	690977 POUSSOIR, SOUPAPE	1		
50	0003 000 3326	594206 COLLECTEUR, ADMISSION	1		
51	0003 000 3324	594204 JOINT, ADMISSION	1		
51A	0003 000 3323	594203 JOINT, ADMISSION	1		
53	0003 000 0611	690951 Goujon	1		(carburateur)
54	0003 000 1788	699816 Vis	1		(collecteur d'admission)
192	0003 000 0420	690083 DISPOSITIF DE RÉGLAGE, CULBUTEUR	1		
213	0003 000 0658	691021 SUPPORT, COMMANDE DE STARTER	1		
337	0003 000 1962	792015 BOUGIES D'ALLUMAGE	1		
383	0003 000 0007	19576S CLÉ PLATE, BOUGIE D'ALLUMAGE	1		
617	0003 000 3328	594209 JOINT, TORIQUE	1		(collecteur d'admission)
635	0003 000 0414	66538S MANCHON, BOUGIE D'ALLUMAGE	1		
654	0003 000 0617	690958 Écrou	1		(carburateur)

C - Culasse, couvre-culbuteurs, collecteur d'admission

#	Numéro de pièce	Description	Quantité	Contient un ou plusieurs articles	Remarques
798	0003 000 1594	697890 Vis	1		(culbuteur)
868	0003 000 0619	690968 JOINT, SOUPAPE	1		
914	0003 000 0712	691127 Vis	1		(cache culbuteur)
918	0003 000 3601	593641 FLEXIBLE, VIDE Au-dessus du numéro de série: 019091700	1		
918	0003 000 3424	596163 FLEXIBLE, VIDE Jusqu'au numéro de série: 019091800	1		
929	0003 000 1390	695239 Vis	1		(support d'élément de commande de starter)
1022	0003 000 0621	690971 JOINT, CACHE DE PIÈCE DE COMMANDE À BASCULE	1		
1023	0003 000 2043	793146 CACHE, PIÈCE DE COMMANDE À BASCULE	1		(cylindre n° 1)
1023A	0003 000 0377	499600 CACHE, PIÈCE DE COMMANDE À BASCULE	1		(cylindre n° 2)
1026	0003 000 0628	690981 TIGE DE POUSSOIR	1		(acier)
1026A	0003 000 0629	690982 TIGE DE POUSSOIR	1		(aluminium)
1029	0003 000 0622	690972 CULBUTEUR	1		
1029A	0003 000 2967	807323 CULBUTEUR	1		
1100	0003 000 1956	791959 PIVOT, CULBUTEUR	1		

D - Cylindre, vilebrequin, arbre à cames, guidages d'air



D - Cylindre, vilebrequin, arbre à cames, guidages d'air

#	Numéro de pièce	Description	Quantité	Contient un ou plusieurs articles	Remarques
1	0003 000 3335	594970 Ensemble cylindre Au-dessus du numéro de série: 015071500	1		
1A	0003 000 3178	594162 Ensemble cylindre Jusqu'au numéro de série: 015071600	1		
2	0003 000 2446	797673 JEU, DOUILLE/JOINT	1		(côté magnéto)
3	0003 000 0115	391086S JOINT, HUILE	1		(côté magnéto)
8	0003 000 1974	792185 Ensemble du reniflard Jusqu'au numéro de série: 014110500	1		
9	0003 000 0605	690937 JOINT, RENIFLARD Jusqu'au numéro de série: 014110500	1		
10	0003 000 0703	691108 Vis	1		(ensemble du reniflard)
11	0003 000 3219	594163 TUBE, RENIFLARD Au-dessus du numéro de série: 014110400	1		
11	0003 000 1973	792184 TUBE-RENIFLARD Jusqu'au numéro de série: 014110500	1		
16	0003 000 1750	699701 Vilebrequin	1		
24	0003 000 0010	222698S CLAVETTE, VOLANT MOTEUR	1		
25	0003 000 1964	792023 Ensemble piston	1		(standard)
25	0003 000 1969	792072 Ensemble piston	1		(surdimension .020)
26	0003 000 1965	792026 JEU, BAGUES	1		(standard)
26	0003 000 1970	792073 JEU, BAGUES	1		(surdimension .020)
27	0003 000 0623	690975 RONDELLE D'ARRÊT, AXE DE PISTON	1		
28	0003 000 3005	696581 BOULON, PISTON	1		(standard)
29	0003 000 2299	796209 BIELLE	1		(standard)
32	0003 000 0624	690976 Vis	1		(bielle)




D - Cylindre, vilebrequin, arbre à cames, guidages d'air

#	Numéro de pièce	Description	Quantité	Contient un ou plusieurs articles	Remarques
45	0003 000 0625	690977 POUSSOIR, SOUPAPE	1		
46	0003 000 2863	792555 Arbre à cames	1		
212	0003 000 1979	792265 RACCORD, PAPILLON	1		
227	0003 000 2476	798856 LEVIER, ÉLÉMENT DE COMMANDE DE RÉGULATEUR	1		
250	0003 000 0616	690957 RONDELLE D'ARRÊT, RENIFLARD Jusqu'au numéro de série: 014110500	1		
252	0003 000 2192	794389 BAC COLLECTEUR-HUILE Jusqu'au numéro de série: 014110500	1		
306	0003 000 2392	796852 Écran - cylindre	1		(cylindre n° 1)
306A	0003 000 3010	591666 Écran - cylindre	1		(cylindre n° 2)
307	0003 000 0648	691003 Vis	1		(écran de cylindre)
307A	0003 000 0703	691108 Vis	1		(écran de cylindre)
377	0003 000 0626	690979 CLAVETTE	1		
405	0003 000 3239	594937 Vis	1		(plaque arrière) (support)
447	0003 000 0648	691003 Vis	1		(cache de guidage d'air)
505	0003 000 0665	691029 Écrou	1		(levier de commande de régulateur)
540	0003 000 3224	594325 PLAQUE, DÉFLECTEUR	1		
562	0003 000 0457	690311 Boulon	1		(levier de commande de régulateur)
573	0003 000 3236	594902 PLAQUE, FACE ARRIÈRE Au-dessus du numéro de série: 015071500	1		
584	0003 000 3220	594164 CACHE, PURGE D'AIR	1		
618	0003 000 3225	594326 Vis	1		(déflecteur)

D - Cylindre, vilebrequin, arbre à cames, guidages d'air

#	Numéro de pièce	Description	Quantité	Contient un ou plusieurs articles	Remarques
718	0003 000 0618	690959 GOUPILLE, BLOCAGE	1		
718A	0003 000 3242	594988 GOUPILLE, BLOCAGE	1		
741	0003 000 0627	690980 PIGNON, GESTION MOTEUR	1		
850	0003 000 0003	100106 PRODUIT D'ÉTANCHÉITÉ, LIQUIDE	1		
865	0003 000 2982	591667 CACHE, GUIDAGE DE L'AIR	1		
1036		Étiquette - normes anti-pollution	1		
1263	0003 000 3222	594166 MEMBRANE, RENIFLARD	1		
1264	0003 000 3221	594165 Vis	1		(languette de reniflard)
1319	0003 000 2197	794467 ÉTIQUETTE, D'AVERTISSEMENT	1		
1319A	0003 000 2445	797669 ÉTIQUETTE, D'AVERTISSEMENT	1		
1330	0003 000 0064	273521 MANUEL, RÉPARATION	1		

E - Jeu de joints de moteur, jeu de joints de soupape




E - Jeu de joints de moteur, jeu de joints de soupape

#	Numéro de pièce	Description	Quantité	Contient un ou plusieurs articles	Remarques
3	0003 000 0115	391086S JOINT, HUILE	1		(côté magnéto)
7	0003 000 1274	693997 JOINT, CULASSE	1		
9	0003 000 0605	690937 JOINT, RENIFLARD Jusqu'au numéro de série: 014110500	1		
12	0003 000 3129	594195 JOINT D'ÉTANCHÉITÉ, KIT DE CARTER DE VILEBREQUIN Jusqu'au numéro de série: 015071600	1		
20	0003 000 2232	795387 JOINT, HUILE	1		(côté prise de force)
22	0003 000 1366	694966 Vis	1		(couvercle de carter de vilebrequin/carter d'huile)
51	0003 000 3324	594204 JOINT, ADMISSION	1		
51A	0003 000 3323	594203 JOINT, ADMISSION	1		
98	0003 000 1400	695408 KIT, RÉGIME DE RALENTI	1		
104	0003 000 1352	694918 CHARNIÈRE, AXE DE FLOTTEUR	1		
105	0003 000 1642	698537 SOUPAPE, AIGUILLE FLOTTEUR	1		
121	0003 000 3331	594212 KIT, RÉVISION DE CARBURATEUR	1		
127	0003 000 1782	699810 BOUCHON, FERMETURE	1		
137	0003 000 1663	698781 JOINT, CUVETTE À FLOTTEURS	1		
217	0003 000 2604	799771 RESSORT DE RAPPEL DE STARTER	1		
276	0003 000 1402	695410 RONDELLE PLATE, JOINT	1		
358	0003 000 3332	594213 KIT DE JOINTS, MOTEUR	1		
524	0003 000 0667	691032 JOINT, TORIQUE	1		
633	0003 000 1785	699813 JOINT, STARTER/AXE DE PAPILLON	1		

E - Jeu de joints de moteur, jeu de joints de soupape

#	Numéro de pièce	Description	Quantité	Contient un ou plusieurs articles	Remarques
691	0003 000 1850	790574 JOINT, ARBRE DE RÉGULATION	1		
842	0003 000 0666	691031 JOINT, TORIQUE	1		(tube de jauge)
868	0003 000 0619	690968 JOINT, SOUPAPE	1		
883	0003 000 0620	690970 JOINT, ÉCHAPPEMENT	1		
943	0003 000 2306	796222 JOINT, TORIQUE	1		(couvercle de pompe à huile)
1022	0003 000 0621	690971 JOINT, CACHE DE PIÈCE DE COMMANDE À BASCULE	1		
1095	0003 000 3333	594214 KIT DE JOINTS, SOUPAPE	1		

F - Carter d'huile, pompe à huile, ensemble jauge/tube




F - Carter d'huile, pompe à huile, ensemble jauge/tube

#	Numéro de pièce	Description	Quantité	Contient un ou plusieurs articles	Remarques
4	0003 000 4163	84007282 CARTER D'HUILE, MOTEUR Au-dessus du numéro de série: 015071500	1		
4A	0003 000 2316	796307 CARTER D'HUILE, MOTEUR Jusqu'au numéro de série: 015071600	1		
12	0003 000 3129	594195 JOINT D'ÉTANCHÉITÉ, KIT DE CARTER DE VILEBREQUIN Jusqu'au numéro de série: 015071600	1		
15	0003 000 0607	690946 BOUCHON, VIDANGE D'HUILE	1		
20	0003 000 2232	795387 JOINT, HUILE	1		(côté prise de force)
22	0003 000 1366	694966 Vis	1		(couvercle de carter de vilebrequin/carter d'huile)
186	0003 000 2361	796532 CONNECTEUR, TUYAU	1		(évacuation d'huile)
219	0003 000 2052	793338 ROUE, RÉGULATEUR	1		
220	0003 000 2605	799772 Rondelle	1		(pignon de régulateur)
221	0003 000 2526	841026 CUVETTE, RÉGULATEUR	1		
239	0003 000 1966	792028 INTERRUPTEUR, PRESSION D'HUILE	1		
287	0003 000 1590	697820 Vis	1		(tube de jauge)
404	0003 000 0502	690442 Rondelle	1		(manivelle de régulateur)
415	0003 000 2211	794903 Bouchon	1		(carter d'huile)
512	0003 000 3179	594200 FLEXIBLE, VIDANGE D'HUILE	1		
523	0003 000 3180	594528 Jauge	1		
524	0003 000 0667	691032 JOINT, TORIQUE	1		
525	0003 000 0671	691037 TUBE DE JAUGE	1		

F - Carter d'huile, pompe à huile, ensemble jauge/tube

#	Numéro de pièce	Description	Quantité	Contient un ou plusieurs articles	Remarques
552	0003 000 2382	796638 DOUILLE, VILEBREQUIN DE RÉGULATEUR	1		
552A	0003 000 0533	690553 DOUILLE, VILEBREQUIN DE RÉGULATEUR	1		
615	0003 000 1617	698290 RONDELLE D'ARRÊT, ARBRE DE RÉGULATION	1		
616	0003 000 0677	691045 VILEBREQUIN, RÉGULATEUR	1		
691	0003 000 1850	790574 JOINT, ARBRE DE RÉGULATION	1		
742	0003 000 0463	690328 SÉCURITÉ, ANNEAU EN E	1		
750	0003 000 2298	796208 Vis	1		(couvercle de pompe à huile)
842	0003 000 0666	691031 JOINT, TORIQUE	1		(tube de jauge)
847	0003 000 3181	594609 Ensemble tube/jauge	1		
850	0003 000 0003	100106 PRODUIT D'ÉTANCHÉITÉ, LIQUIDE	1		
943	0003 000 2306	796222 JOINT, TORIQUE	1		(couvercle de pompe à huile)
965	0003 000 2305	796221 CACHE, POMPE À HUILE	1		
1013	0003 000 0614	690954 EMBOUT, FILTRE À HUILE	1		
1017	0003 000 2302	796214 FILTRE, POMPE À HUILE	1		
1024	0003 000 2202	794644 POMPE À HUILE	1		
1027	0003 000 0192	492932S FILTRE, HUILE	1		(noir)

G - Volant moteur, alternateur, démarreur, faisceau de câbles



G - Volant moteur, alternateur, démarreur, faisceau de câbles

#	Numéro de pièce	Description	Quantité	Contient un ou plusieurs articles	Remarques
23	0003 000 3223	594169 Volant moteur	1		
73	0003 000 0237	494439 FILTRE, ROTATIF	1		
74	0003 000 1631	698425 Vis	1		(tamis rotatif)
75	0003 000 0680	691056 Rondelle	1		(volant moteur)
188	0003 000 0703	691108 Vis	1		(support d'élément de commande)
216A	0003 000 0659	691022 TIMONERIE, STARTER	1		
222	0003 000 2481	798916 SUPPORT, ÉLÉMENT DE COMMANDE	1		
265	0003 000 0660	691024 PINCE, CARTER	1		
267	0003 000 2003	792629 Vis	1		(bride d'emboitage)
309	0003 000 2767	590476 MOTEUR, DÉMARREUR	1		
332	0003 000 0682	691059 Écrou	1		(volant moteur)
333	0003 000 2999	592846 ARMATURE DE MAGNÉTO, ALLUMAGE MAGNÉTO	1		
334	0003 000 0684	691061 Vis	1		(armature de magnéto)
363	0003 000 0005	19203 EXTRACTEUR, VOLANT MOTEUR	1		
405	0003 000 3239	594937 Vis	1		(plaque arrière) (support)
474A	0003 000 2996	592829 Alternateur	1		(5/9 ampères régulés)
501	0003 000 2190	794360 Régulateur	1		
526	0003 000 0713	691129 Vis	1		(régulateur)
537	0003 000 3334	594911 JEU, RESSORT DE RÉGULATEUR/ RALENTI	1		

G - Volant moteur, alternateur, démarreur, faisceau de câbles

#	Numéro de pièce	Description	Quantité	Contient un ou plusieurs articles	Remarques
563	0003 000 2508	799359 Vis	1		(protection tamis anti-débris)
635	0003 000 0414	66538S MANCHON, BOUGIE D'ALLUMAGE	1		
668	0003 000 0848	691500 Entretoise	1		
668A	0003 000 0750	691215 Entretoise	1		
697	0003 000 2782	591909 Vis	1		(moteur de démarreur) (capuchon entraînement)
703	0003 000 0651	691010 Clip	1		
729	0003 000 3192	593826 CLIP, CÂBLE	1		
789B	0003 000 2775	591393 FAISCEAU DE CÂBLES, CÂBLAGE	1		
877	0003 000 1846	790544 CÂBLE/CONNECTEUR, ALTERNATEUR	1		
934	0003 000 3191	593638 Vis	1		(fixation de ventilateur)
949	0003 000 2472	798767 PROTECTION, FILTRE ANTI-POUSSIÈRES	1		
1005	0003 000 3174	593640 VENTILATEUR, VOLANT MOTEUR	1		
1012	0003 000 2957	592556 RONDELLE D'ARRÊT, RACCORD	1		
1059	0003 000 1640	698516 JEU, VIS/RONDELLE PLATE	1		
1119	0003 000 0732	691183 Vis	1		(alternateur)

H - Bloc moteur embiellé (Shortblock)



H - Bloc moteur embiellé (Shortblock)

#	Numéro de pièce	Description	Quantité	Contient un ou plusieurs articles	Remarques
1	0003 000 3347	797093 MODÈLE SB 44Q7	1		Demander le code d'autorisation avant de passer commande.